



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ EVŐESZKÖZ ÉS ASZTALI KÉSZLETEKRŐL

VENUS	LB-200, /-206	ASTRA	LS-110, /-113,
CAPRICE	LB-300, /-306	LA PERLA	LS-120, /-123,
KIMONO	LB-600, /-606	CONTE	LS-130, /-133
SENATOR	LB-700, /-706	BARON	LS-160, /-163,
		PRINCE	LS-170, /-173,
		TAIGA	LS-180, /-183,
		KING	LS-190, /-193

Ezüst és ezüsttel bevont, valamint az arannyal bevont és dekorált termékek tisztítása

A különlegesen magas minőségű, nemesfém/nemesfémmel bevont termékek, evőeszközök érzékenyebbek a tisztítás módjára, mint az általában használatos rozsdamentes acélból készült termékek. Tisztítás és ápolás során érdemes figyelembe venni, hogy a mosogatógépben való tisztítás jóval agresszívabb folyamat a kézi mosogatásnál. Mosogatógépben a felületek magaskoncentrációjú tisztítószernek és a forró, párás környezet hatásainak vannak kitéve, még a mosogatási program befejeződése után is. Bizonyos ételmaradékok foltosodáshoz, akár a pengék rozsdásodáshoz hasonló elváltozásokhoz is vezethetnek. Mindezek - a termék küllemét befolyásoló optikai elváltozások - kiküszöbölhetők amennyiben Ön kézi mosogatást alkalmaz.

- Kézi mosogatás esetén használjunk kézmeleg vizet. Enyhe tisztítószerrel, erős dörzsölés nélkül végezzük a mosogatást, valamint alapos öblítéssel fejezzük be. Kerülje az erős tisztítószer, súrolóporok, durva szivacsok, fémes tisztító/súrolóeszközök használatát. Csak a szivacs sima felét használja a mosogatás során. A mosogatáshoz és törléshez puha törlőket használjunk. A törlők mindig tiszták legyenek.
- Gépi és kézi mosogatás esetén se hagyjon a termékek felületén ételmaradékokat, használat után minél hamarabb öblítse le folyóvízben, így az ételmaradékokban található sók és savak nem károsíthatják a felületet.
- Az ezüst eszközökön a tojás fehérje és sárgája elszíneződést okozhat. Ezért az étkezés után az ilyen maradékokat azonnal le kell tisztítani.

- A rozsdamentes acél és a nemesfém/nemesfémmel bevont termékeket lehetőleg ne mosogassa egyszerre.
- Amennyiben a nemesfém/nemesfémbevonatú termékeket mégis egyszerre tisztítja a rozsdamentes acél termékekkel, a nemesfém/nemesfémbevonatú termékeket helyezze el a mosogatógép egy külön rekeszében, hogy elkerülje a nemesfém/nemesfémbevonat érintkezését a rozsdamentes acéllal, illetve az acélpengékkel.
- A poharakat lefelé fordítva, a késeket, kanalakat, villákat pedig a nyelükkel lefelé fordítva helyezze a mosogatógépbe. Amikor feltölti az evőeszközkosarat kérjük, ügyeljen arra, hogy ne rakja túl szorosra az eszközöket. Így az öblítés alaposabb lesz, a víz könnyebben lecsöpög és gyorsabb lesz a száradás.
- Használja a mosogatógépgyártó által javasolt, az ön lakhelyén jellemző vízkeménységnek megfelelő mennyiségű mosogató és öblítőszeret valamint sókat. Ne használjon ismeretlen eredetű, márkájú mosogatószereket. Minden esetben kövesse a mosogatógép használati útmutatójában foglaltakat. Ne kerüljön mosogatószer közvetlenül az eszközökre mert az korróziót okozhat.
- Amint véget ér a mosogatósi program, a poharakat és evőeszközöket szedje ki, majd törölje szárazra egy puha ruhával, vagy a Zepter mikroszálás törülőkendőnek egyikével. Ne hagyja a frissen elmosogatott nemesfém/nemesfémbevonatú termékeket a mosogatógépben megszáradni.
- A mosogatósi program végén ellenőrizze, hogy a kések pengéin, illetve az egyéb felületeken kialakultak-e foltok. Ha igen, akkor azonnal távolítsa azokat egy megfelelő fémtisztítószer segítségével.

Amennyiben a mosogatógépben való tisztítás mellett dönt, ne feledje az alapszabályt: soha ne tegye egymás mellé az ezüst és acél termékeket. Figyeljen arra is, -úgy a mosogatósi, mint a tárolás során - hogy a keményebb acél könnyen felsértheti a lágyabb ezüst felszínét.

A kereskedelemben számos tisztításra, ápolásra alkalmas szer kapható, közülük sok kifejezetten ezüst felületek tisztítására készült.

Az útmutatóban leírtak maradéktalan betartása biztosíthatja evőeszközei és asztali készletei szépségének megőrzését és hosszú élettartamát!

Forgalmazó : ZEPTER Ungarn Kft.
 Székhelyének és ügyfélszolgálatának címe:
 1138 Budapest, Váci út 191.
 levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 788
 Tel : 437-6633 és 886- 3104 Fax : 333-1930

ZEPTER Termékreklamációs osztály
ZEPTER Javítószolgálatának neve:
ZEPTER Szervíz
 címe: **1138 Budapest, Váci út 191.**
 levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 788
 Tel.: 06-1-233 0885, 06-1-435 7085, 06-1- 435 7086
 Fax: 06-1-435 7084