


## A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE

- 4 Kapcsológomb
- 4B Kapcsológomb jelzőfény (narancssárga)
- 5 Gőzkapcsoló gomb
- 5B Készenléti jelzőfény (zöld)
- 6 Vízsintjelző fény
- 7 Gőznyomásjelző fény



1. Helyezze a készüléket vízszintes, stabil felületre.

2. Csavarja ki a biztonsági szelepet, és töltsen meg a víztartályt **min. 0,5 l**, **max. 1,6 l** vízzel.



3. Csavarja vissza a biztonsági szelepet, és győződjön meg róla, hogy a szelep megfelelően zár.

4. Csatlakoztassa a készülékre a gégecsövet és a kívánt tartozékot.



5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és nyomja meg a kapcsológombot (4). Ekkor a narancssárga jelzőfény (4B) világítani kezd.



6. Nyomja meg a gőzkapcsoló gombot (5). Amikor a víz megfelelő hőmérsékletre melegedett, a zöld jelzőfény (5B) világítani kezd. A gőzölés csak akkor kezdhető meg, ha a gőznyomásjelző fény (7) is világít.



### FONTOS!

A gőzölő funkciót csak akkor kapcsolja be, ha a zöld jelzőfény már világít. Amíg a víz nem melegedett fel kellőképpen, a csőből gőz helyett forró víz csöpöghet.

## VASALÁS A TUTTOSTEAMYVEL

A vasaló funkció használatához először végezze el a fentiekben leírt 1–3. lépéseket.

4. Csatlakoztassa a vasalót a készülékhez.

5. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és nyomja meg a kapcsológombot (4). Ekkor a narancssárga jelzőfény (4B) világítani kezd. Nyomja meg a gőzkapcsoló gombot (5).



6. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a vasalón található hőmérsékletszabályzó tárcsával.



7. A vasalás akkor kezdhető meg, amikor a zöld jelzőfény (7) világítani kezd és a vasaló vörös ledfénye is folyamatosan világít.



8. A készüléken található gőzszabályzó gomb segítségével állítsa a gőzsugár erősségét 3-as fokozatra.



**FONTOS!** A gőzölő funkciót csak akkor kapcsolja be, ha a zöld jelzőfény már világít. Amíg a víz nem melegedett fel kellőképpen, a csőből gőz helyett forró víz csöpöghet.

Ha a narancssárga vízszintjelző fény bekapcsol vasalás vagy gőztisztítás közben, akkor a vízszint túl alacsony, a készüléket fel kell tölteni.